



Coppie di serraggio generiche Generical torque values

Filetto/ Thread	Coppia/ Torque
--------------------	-------------------

M4	2,5Nm
M5	5Nm
M6	9Nm
M8	23Nm
M10	36Nm
M12	55Nm

EN_Attention! The following torque values suggested by Unit Garage for product installation are purely indicative and refer to the hardware supplied by Unit Garage within the products (strength class 8.8). It is always good practice to refer to the vehicle's user and maintenance manual or workshop manual, and use the torque values indicated therein or in the instructions when specified.

IT_Attenzione! Le seguenti coppie di serraggio suggerite da Unit Garage per il montaggio dei prodotti sono puramente indicative e fanno riferimento alla viteria fornita da Unit Garage all'interno dei prodotti (classe di forza 8,8). E' sempre buona norma fare affidamento al manuale d'uso e manutenzione o al manuale d'officina del veicolo, e utilizzare le coppie di serraggio indicate in essi o nelle istruzioni quando specificato.



Coppie di serraggio generiche Generical torque values

Filetto/ Thread	Coppia/ Torque
--------------------	-------------------

M4	2,5Nm
M5	5Nm
M6	9Nm
M8	23Nm
M10	36Nm
M12	55Nm

EN_Attention! The following torque values suggested by Unit Garage for product installation are purely indicative and refer to the hardware supplied by Unit Garage within the products (strength class 8.8). It is always good practice to refer to the vehicle's user and maintenance manual or workshop manual, and use the torque values indicated therein or in the instructions when specified.

IT_Attenzione! Le seguenti coppie di serraggio suggerite da Unit Garage per il montaggio dei prodotti sono puramente indicative e fanno riferimento alla viteria fornita da Unit Garage all'interno dei prodotti (classe di forza 8,8). E' sempre buona norma fare affidamento al manuale d'uso e manutenzione o al manuale d'officina del veicolo, e utilizzare le coppie di serraggio indicate in essi o nelle istruzioni quando specificato.